

## Moduł przekaźników wyjściowych

kod: MP050



Moduł przekaźników służy do montażu wewnątrz obudowy dla MS. Moduł przekaźników wyjściowych z kablem połączeniowym. Zawiera 16 przekaźników o napięciu 50V AC/75V DC ze stykami przełącznymi. Każdy przekaźnik może być sterowany za pomocą warunków alarmowych utworzonych dla kanałów wejściowych zgodnie z ustawieniami programu. Przekazniki wyjściowe są przeznaczone do sterowania urządzeń zewnętrznych (włączania ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, zdalnego alarmu, itp.).

### Dane techniczne