

Sieć Sigfox

kod: Sigfox



Sieć Sigfox

Służy do transferu bardzo krótkich informacji z urządzeń Comet do [chmury Comet](#). Sieć Sigfox działa z wykorzystaniem wolnego pasma radiowego, a dane nie mogą być wysyłane częściej niż z interwałem 10 min. Informacje są zwykle dostarczane w ciągu 1 sekundy po wysłaniu. Urządzenia Comet z transmisją danych w sieci Sigfox mogą być używane wszędzie w strefie RC1 bez dodatkowych opłat.

Dostępność sieci Sigfox dla urządzeń Comet

Jeśli nie masz pewności co do zasięgu, proszę [sprawdzić](#) przed zakupem urządzenia.

Dane techniczne