

Jednorazowa opłata za usługę M2M - za każdy rejestrator z modemem

kod: SLU302



**Comet M2M
Talk Server**

Połączenie GPRS z rejestratorami jest realizowane za pośrednictwem serwera M2M.

Usługa serwera M2MTalk

Jeśli będzie wykorzystywana tylko funkcja alarmowania za pomocą wiadomości SMS, nie trzeba aktywować tej usługi.

Dla wszelkich innych (jak zdalna komunikacja z rejestratorem włączając odczytywanie danych, konfigurowanie rejestratora), ta usługa musi być aktywowana.

Domyślnie, ta usługa nie jest aktywowana przez producenta. W dodatku, jeśli ta usługa jest wykorzystywana, na karcie SIM musi być aktywowana transmisja GPRS. Sposób naliczania oraz koszty są zależne od taryfy.

Dane techniczne