

## Jednorazowa opłata za usługę M2M - za każdy rejestrator z modemem

kod: SLU302



**Comet M2M  
Talk Server**

Połączenie GPRS z rejestratorami jest realizowane za pośrednictwem serwera M2M.

### **Usługa serwera M2MTalk**

Jeśli będzie wykorzystywana tylko funkcja alarmowania za pomocą wiadomości SMS, nie trzeba aktywować tej usługi.

Dla wszelkich innych (jak zdalna komunikacja z rejestratorem włączając odczytywanie danych, konfigurowanie rejestratora), ta usługa musi być aktywowana.

Domyślnie, ta usługa nie jest aktywowana przez producenta. W dodatku, jeśli ta usługa jest wykorzystywana, na karcie SIM musi być aktywowana transmisja GPRS. Sposób naliczania oraz koszty są zależne od taryfy.

### **Dane techniczne**